

SCALA


Afmeting: Hoogte 1200 mm x Breedte 500 mm x Diepte 80 mm

Voltage: 220-230 V

Inclusief ronde digitale thermostaat (600W)

De set bestaat uit:

BD708.003 Radiator Collection Scala 1200 / BD708.004 Radiator Collection ronde digitale thermostaat



SCALA



Installatie-instructies

- Lees de instructies zorgvuldig door voordat u begint met de installatie.
- De installatie dient te worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon.

Gelieve de verpakking op een verantwoorde manier te verwijderen.



Installation instruction

- Review instructions carefully before installation.
- Installation should be completed by a suitably qualified person.
- Please dispose of packaging in a responsible manner.

Tools required

	4x
	4x
	4x
	4x
	4x
	4x
	4x
	4x
	4x
	4x
	1x

1

2

2a

3

3a

3b $\varnothing 10\text{mm}$

3c

4

4a

5

5a

SCALA



Bedienings- en Onderhoudsinstructies

- Trek altijd de stekker uit het stopcontact en laat de elektrische handdoekradiator afkoelen voordat u deze schoonmaakt.
- Dompel de droger/elektrische handdoekradiator, het netsnoer of de stekker niet in water.
- Zorg ervoor dat de elektrische bedrading droog is.
- Veeg de elektrische handdoekradiator af met een vochtige doek en droog deze vervolgens met een zachte, droge doek.
- Gebruik geen staalwol of andere schurende materialen om de handdoekradiator schoon te maken om beschadiging van het oppervlak te voorkomen.

Waarschuwing

- Sluit het apparaat NIET aan op de stroomvoorziening voordat u de handleiding volledig hebt gelezen en begrepen.
- Dit product is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Dompel het product NIET onder in water en plaats het niet in een sauna, douchecabine of stoomruimte.
- Dit product is alleen bedoeld voor het drogen van textielstoffen die met water zijn gewassen.
- Om gevaren voor jonge kinderen te voorkomen, dient dit apparaat op minimaal 100 cm boven de grond te worden geïnstalleerd.
- Als de bedrading is beschadigd, moet deze worden vervangen door de fabrikant, een onderhoudsmonteur of een gekwalificeerd persoon om elektrische schokken te voorkomen.
- De oppervlaktetemperatuur is hoog wanneer de handdoekradiator in werking is. WEES VOORZICHTIG!
- Ga niet zitten, staan, leunen of hangen op het product.
- Vermijd botsingen om beschadiging van het oppervlak en om de functionaliteit en levensduur van het product te behouden.
- Ouderen en fysiek of mentaal gehandicapte personen moeten worden begeleid wanneer de handdoekradiator in gebruik is.
- Als er een probleem is, schakelt u het apparaat uit en neemt u contact op met de leverancier waar het is gekocht.
- WAARSCHUWING: SCHOKGEVAAR. Probeer de elektrische onderdelen van dit product niet te repareren.
- Zorg ervoor dat uw handen droog zijn wanneer u de stekker uit het stopcontact trekt.
- Ontlucht de radiator 2 uur na de eerste verwarming!



Operation and Maintenance Instructions

- Before cleaning the dryer/electric towel rail, always unplug the power cord and let the electric towel rail cool down.
- Do not immerse the dryer/electric towel rail, power cord, or power plug in water.
- Ensure that the electrical wiring is dry.
- Wipe the electric towel warmer with a damp cloth, then dry it with a soft, dry cloth.
- Do not use steel wool or other abrasive materials to clean the towel warmer to avoid damaging the surface.

Warning

- Do NOT connect the unit to the power supply before completely reading and understanding the product manual.
- This product is intended for domestic use only.
- Do NOT immerse the product in water or place it in a sauna, shower cubicle, or steam room.
- This product is only for drying textile fabrics that have been washed with water.
- To avoid hazards for young children, this appliance should be installed at least 39 inches (100 cm) above the floor.
- If the wiring is damaged, it must be replaced by the manufacturer, a service agent, or a qualified person to avoid electric shock hazards.
- The surface temperature is high when the towel warmer is operating. PLEASE BE CAREFUL!
- For safety, do NOT sit, stand, lean against, or hang on the product.
- Avoid collisions to prevent damage to the surface and to maintain the product's functionality and lifespan.
- Elderly and physically or mentally disabled persons should be supervised when the towel warmer is in use.
- If there is any problem, please turn off the unit and contact the supplier from whom it was purchased.
- WARNING: SHOCK HAZARD. Do not attempt to repair the electrical parts of this product.
- Ensure your hands are dry when unplugging the power cord.
- Please bleed the radiator 2 hours after first heating!